




Teknisk info

Slidindikatorer

Når bremseklodsens belægning når ned til minimumsgrænsen sørger slidindikatoren for at en advarselsslampe tændes i instrumentpanelet.




Systemopbygning



Konstruktion

Slid-sensor



1 slidindikator pr. aksel



2 slidindikatorer pr. aksel



4 slidindikatorer pr. aksel



Type

Clip-on

Montering

Bør ALTID skiftes sammen med bremseklodserne.
Udskift ALTID samtlige slidindikatorer når der er tale om systemer med 2 eller 4 slidindikatorer pr. aksel.

Nummersystem

8115 YY ZZZZ: 8115=produktgruppe, YY=bilmærke, ZZZZ=fortløbne numre